

ツイストノート＜専用パンチ＞（P-1600）の使い方

一度にあけられる穴は10個ですが、紙をずらしていくことで10穴以上の穴をあけることができます。位置決めピンがあるので、ずれることなく穴をあけることができます。



②

紙を紙当てまで差し込み、ノートサイズに応じた用紙ガイドのラインに紙の端を合わせ、パンチプレートを一パチンと音がするまで強く押さえて穴をあけて下さい。

※OTHER の用紙ガイドは A5・セミ B5 ノートサイズ以外のごときに使用して下さい。

刃の摩耗等により1,000回位の使用を目途にしてください。
一度に穴をあけられる枚数は1枚のみです。（コピー用紙64g/m²）
また、厚みのある紙、紙以外のご使用は刃の損傷もしくは摩耗を早めてしまいますので、お控えください。